

BLOQUEO DE PARADA

EMERGENCIA



ESPECIFICACIONES

- a) Fabricado en resina de vidrio transparente PC de alta resistencia.
- b) Evite desmontarlo e instalarlo fácilmente, instale la base en la parte inferior del interruptor de parada de emergencia.
- c) Instale el botón de parada de emergencia de liberación por empuje o espiral, evite tocarlo accidentalmente.
- d) Cuando no es necesario bloquear en el momento habitual, dejar la base en el sitio no afectará la operación en absoluto. Coloque la tapa para bloquear la base cuando sea necesario, complementar con candado y tarjeta de bloqueo.

